



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

LAMINATOR

NOVITECH PLUS



UWAGA!

Dokładnie przeczytaj całą instrukcję.

CHARAKTERYSTYKA

Gratulujemy zakupu laminatora NOVITECH PLUS. Jest to elegancki, z nowoczesną obudową i wygodny w użyciu laminator, dzięki któremu możesz zabezpieczyć swoje ulubione fotografie, karty członkowskie, listy i wiele innych dokumentów, które wymagają zabezpieczenia przed zabrudzeniem, zniszczeniem, zżółknięciem, zawilgoceniem i sfalszowaniem itd., (do formatu A3 297x420 mm).

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Umieść urządzenie w pobliżu łatwodostępnego gniazdka wtyczkowego i podłącz laminator.
2. Ustaw temperaturę laminacji specjalnym regulowanym pokrętkiem, w zależności od grubości użytej folii laminacyjnej.
3. Ustaw przełącznik sieciowy w pozycji „I”.
4. Po zaświeceniu się lampki należy odczekać 5-10 minut w celu ustabilizowania się temperatury i osiągnięcia jak najlepszych efektów laminacji.
5. Dobierz odpowiednią folię w zależności od rodzaju laminowanych materiałów
6. Dokument należy umieścić w folii, zachowując równe marginesy ze wszystkich stron - ok. 3mm. Większy margines może spowodować zagięcie, skręcenie lub zablokowanie podczas laminowania.
7. Folię z dokumentem włożyć zgrzanym brzegiem w szczelinę laminatora.
8. Wyjąć zalaminowany dokument, z drugiej strony szczeliny, zaraz po tym jak dokument się zatrzyma.
9. Wyłączyć laminator. Wyłączenie odbywa się poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka wtyczkowego.

JAK OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZE REZULTATY LAMINACJI

1. Folia inna niż konfekcjonowana (w postaci kopert) może zostać wciągnięta do laminatora podczas laminacji. Nie należy używać innych folii.
2. Jeśli folia nie jest włożona prosto - mogą się pojawić linie lub zmarszczki.
3. Jeśli margines jest większy niż 3 mm - folia może zagiąć się na obu końcach laminowanego dokumentu lub utknąć w laminatorze.
4. Wszystkie zdjęcia oraz dokumenty powinny być suche.
5. Ustawienie temperatury według grubości folii jest ustawieniem wstępnym. Na przebieg laminacji ma wpływ nie tylko grubość folii ale także rodzaj laminowanego dokumentu. Dlatego też przy doborze właściwej temperatury laminacji należy się kierować wyłącznie efektem laminacji:
 - a) jeśli temperatura jest za niska, gdy folia łatwo odchodzi od materiału lub materiał zalaminowany jest „mglisty” - zwiększ temperaturę.
 - b) jeśli temperatura jest za wysoka, gdy materiał laminowany marszczy się i faluje - zmniejsz temperaturę.

KONSERWACJA

1. Kiedy pokrywa jest zabrudzona, użyj miękkiej szmatki z wodą lub naturalnymi detergentami.
2. Nie używaj rozpuszczalnika czy benzyny.
3. Nie odkręcaj pokrywy do czyszczenia wałków! Może to spowodować porażenie prądem.
4. Skontaktuj się z serwisem przed otwarciem pokrywy.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca.

Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V~, 50 Hz
Max. zużycie energii	360W
Grubość folii	75-125 mic.
Max. rozmiar dokumentów	297 x 420(A3) mm
Max. grubość dokumentów	0,4 mm
Prędkość laminacji	27 cm/min.
Czas nagrzewania	15-20 min.

UWAGA !

- Po odkręceniu pokrywy bądź ostrożny by uniknąć porażenia prądem.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj rękawice ochronne.
- Nie wykonuj laminowania w pobliżu substancji łatwopalnych.
- Chroń urządzenie przed wilgocią czy wodą.
- Nie używaj siły podczas laminowania.
- Materiały o ostrych krawędziach czy dużej grubości mogą powodować zniszczenie wałków.
- Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli urządzenie jest obsługiwane w pobliżu dzieci.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka przed konserwacją urządzenia.
- W momencie wystąpienia jakiegokolwiek usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Nie należy samemu otwierać urządzenia.

- Używanie innych materiałów i akcesoriów do laminacji niż polecane przez autoryzowanych dystrybutorów urządzeń może być przyczyną awarii i uszkodzeń.
- Nie używać w żadnym innym celu niż opisany w instrukcji.