



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODZIAŁ:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

instruction manual



NISZCZARKA PPS 330C_{TS}

PPS 330C_{TS} SHREDDER



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie.



Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać innych czynności na urządzeniu (np. czyszczenia itp.)



Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia. Urządzenie zostało zaprojektowane pod potrzeby dorosłych i przystosowane do bezpiecznego użytkowania i obsługi tylko przez dorosłych.



Naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowany serwis.



Należy trzymać luźne przedmioty (np. krawaty, biżuterię, włosy) z dala od szczeliny wejściowej niszczarki. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia!



Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.



W przypadku niebezpieczeństwa należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie.



Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem maszyny.



Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia papierów i kart kredytowych, płyt CD i dyskietek. Niszczenie innych materiałów może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie urządzenia.

MONTAŻ

- rozpakować niszczarkę
- ustawić na płaskiej powierzchni
- podłączyć maszynę do gniazda
- gniazdo powinno znajdować się w pobliżu niszczarki i powinno być łatwo dostępne
- połączenie urządzenia z siecią powinno być swobodnie dostępne.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Opis panela obsługi:



rys.1 - przyciski:

- „ON” - urządzenie gotowe do pracy
- „OFF” - urządzenie wyłączone
- „REV” - ostrza tnące obracają się do tyłu
- „FWD” - ostrza tnące obracają się do przodu



rys.2 - czujnik

Czujnik automatycznie uruchamia niszczarkę po włożeniu papieru do szczeliny.



rys.3 - czujnik

Czujnik automatycznie uruchamia niszczarkę po włożeniu płyty CD, karty plastikowej lub dyskietki do szczeliny.

Urządzenie jest wyposażone w specjalne czujniki bezpieczeństwa, które wstrzymują pracę urządzenia przy dotknięciu szczeliny wejściowej.

NISZCZENIE PAPIERU

Włączyć urządzenie przyciskiem „ON”.

Wsunąć papier do szczeliny niszczarki.

Urządzenie uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie. Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać większej ilości kartek niż maksymalna, podana przez producenta.

W przypadku przepełnienia urządzenia, postępować zgodnie z informacjami podanymi w „zacięcie papieru”.

NISZCZENIE KART KREDYTOWYCH

Włączyć urządzenie przyciskiem „ON”. Włożyć JEDNĄ kartę kredytową do szczeliny niszczarki. Urządzenie uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie.

Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać jednorazowo więcej niż jedną kartę kredytową.
Zabrania się niszczenia papieru i kart kredytowych jednocześnie.

NISZCZENIE PŁYT CD I DYSKIETEK

Włączyć urządzenie przyciskiem „ON”. Włożyć JEDNĄ płytę CD lub dyskietkę do mniejszej szczeliny niszczarki. Urządzenie uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie.

Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać jednorazowo więcej niż jedną płytę CD lub dyskietkę.
Zabrania się niszczenia płyt CD i dyskietek jednocześnie.

OCHRONA SILNIKA:

Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przeciążenia urządzenia. Gdy na wyświetlaczu panela obsługi pojawi się napis "MACHINE OVERHEAT" należy wyłączyć niszczarkę ze źródła zasilania i odczekać aż silnik schłodzi się do temperatury pokojowej.

KONSERWACJA

Aby zapewnić sprawne działanie niszczarki, należy okresowo smarować system tnący. Zaniechanie tej czynności może spowodować zmniejszenie wydajności pracy, zwiększenie poziomu hałasu, częste zapychanie niszczarki bądź uszkodzenie całego urządzenia. Noże tnące należy smarować po każdym piątym opróżnieniu kosza bądź w przypadku zwiększenia poziomu hałasu lub zmniejszenia wydajności cięcia.

UWAGA!

Do konserwacji najlepiej używać typowy olej maszynowy - również dostępny u Twojego sprzedawcy.

SPOSÓB KONSERWACJI

Obficie zlać wałki smarem olejem przez szczelinę wejściową, przycisnąć przycisk „ON” i uruchomić urządzenie na 3 sek. (poprzez wsunięcie arkusza papieru przed czujnik), następnie włączyć przycisk „REV” i uruchomić maszynę na 3 sek. Zmieniać funkcje „do przodu” i „do tyłu” przynajmniej trzy razy.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70% maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu. Ilość maksymalną należy stosować wyłącznie sporadycznie.

Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzi do dużych przeciążeń układów mechanicznych znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzących do jej uszkodzenia. Nie należy ciąć miękkich obiektów takich jak np.: folia, tekstylia, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Również papier z taśmą samoprzylepną nie powinien być wkładany do niszczarki. Materiały te owijają się i zakleszczają noże.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia są takie jak w twoim gniazdku.
- Nie używaj urządzenia jeżeli koszt nie jest zainstalowany
- Nie używaj urządzenia jeżeli koszt jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
 - a) zanim opróżnisz kosz,
 - b) zanim zdejmiesz maszynę ze stojaka,
 - c) przed naprawą lub konserwacją,
 - d) przed otwarciem urządzenia w przypadku naprawy.
- Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.

WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania należy zachować środki ostrożności przy instalacji i obsłudze urządzenia.

OGÓLNE

Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawaty, z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w.w. przedmiotów.

Niestabilna powierzchnia może spowodować, że urządzenie może spaść powodując poważne uszkodzenia ciała.

Należy unikać szybkiego zatrzymywania, używania dodatkowej siły i nierówności w podłodze gdy urządzenie jest przesuwane na wózku, na kółkach lub na stoliku.

Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, osłony i inne zabezpieczenia. Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urządzenia oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).

ELEKTRYCZNE

Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej tylko w taki sposób, jaki przedstawia instrukcja. Gniazdo musi być ulokowane w pobliżu i musi być do niego łatwy dostęp. Podczas przemieszczania urządzenia należy odłączyć go od sieci i trzymać kabel przy urządzeniu. Wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki sznura zasilającego z gniazdka sieciowego, które powinno być zlokalizowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzający prąd lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawią się symptomy uszkodzenia urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

SERWISOWE

Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami.

Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymienionych usterek:

- do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji.

USTERKI

problemy	kontrola	rozwiązanie
urządzenie nie działa;	wtyczka nie jest dokładnie podłączona do gniazda;	podłącz dokładnie wtyczkę do gniazda;
	przycisk „ON” nie jest wciśnięty;	wciśnij przycisk „ON”
	przycisk „ON” jest wciśnięty, ale nie wyświetla się napis „READY”	sprawdź czy kosz jest dobrze ustawiony;
	kosz jest na swoim miejscu, ale nie wyświetla się napis „READY”	wymij raz jeszcze kosz i sprawdź podłączenie do gniazda;
	niszczarka nie działa po włożeniu papieru;	papier powinien być wkładany centralnie aby uaktywnić czujnik;
	w przypadku gdy wykonano powyższe działania a urządzenie nie działa;	należy skontaktować się z najbliższym serwisem;
urządzenie nie działa po dłuższym użytkowaniu;	na wyświetlaczu jest napis „OVERHEAT”	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej;
urządzenie wstrzymało pracę podczas niszczenia dokumentów;	jeśli urządzenie pracowało bez przerwy przez dłuższy czas;	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej;
zwiększenie poziomu hałasu;	jeśli noże tnące urządzenia nie były okresowo smarowane/oliwione to zwiększa się poziom hałasu podczas niszczenia dokumentów;	wykonaj wtedy konserwację urządzenia opisaną w instrukcji;
zacięty papier;	włożono zbyt dużo arkuszy papieru jednorazowo; - więcej niż 11 arkuszy 70g/m ² papieru - papier nie był włożony prawidłowo do szczeliny niszczarki;	Przycisnąć przycisk „REV” i spróbować samodzielnie usunąć zaklinowany papier, następnie przycisnąć „FWD”, aby jeszcze raz zniszczyć dokumenty. Jeśli nastąpiło poważne zacięcie papieru zwrócić się do sprzedawcy.

DANE TECHNICZNE:

Model	PPS 330C _{TS}
Szerokość cięcia	1,9 x 10 mm (ścinki)
Max jednorazowa ilość niszczenia:	11 arkuszy A4 70g/m ²
	1 płyta CD (grubość max 1,2 mm)
	1 karta plastikowa (kredytowa)
	1 dyskietka komputerowa
Napięcie	230-240 V ~50 Hz
Prąd	2A

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy.

Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne.

RoHS