

# Argo<sup>®</sup> S.A.

80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

**ODZIAŁ:**

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

## Instrukcja obsługi *instruction manual*



**NISZCZARKA PPS 702C<sub>TS</sub>**

**PPS 702C<sub>TS</sub> SHREDDER**



## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie.



Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać innych czynności na urządzeniu (np. czyszczenia itp.)



Nie dopuszczać dzieci w pobliżu urządzenia. Urządzenie zostało zaprojektowane pod potrzeby dorosłych i przystosowane do bezpiecznego użytkowania i obsługi tylko przez dorosłych.



Naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowany serwis.



Należy trzymać luźne przedmioty (np. krawaty, biżuterię, włosy) z dala od szczeliny wejściowej niszczarki. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia!



Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.



W przypadku niebezpieczeństwa należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie.



Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem maszyny.



Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia papierów, kart kredytowych i płyt CD. Niszczenie innych materiałów może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie urządzenia.

## MONTAŻ

- rozpakować niszczarkę
- głowicę tnącą niszczarki należy umieścić bezpośrednio na pojemniku na ścinki tak, by była ona nieruchoma
- podłączyć maszynę do gniazda
- gniazdo powinno znajdować się w pobliżu niszczarki i powinno być łatwo dostępne
- połączenie urządzenia z siecią powinno być swobodnie dostępne.

W celu opróżnienia kosza należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i zdjąć głowicę tnącą. Wyłączenie urządzenia następuje poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda wtyczkowego.

## OBSŁUGA URZĄDZENIA

### Opis kontroltek:



**rys. 1 - przełącznik**

- pozycja "ON/AUTO" - urządzenie gotowe do pracy,
- pozycja "OFF" - urządzenie wyłączone,
- pozycja "REV" - funkcja REVERS



**rys. 2 - czujnik**

Czujnik automatycznie uruchamia niszczarkę po włożeniu papieru do szczeliny.

**Urządzenie jest wyposażone w specjalne czujniki bezpieczeństwa, które wstrzymują pracę urządzenia przy dotknięciu szczeliny wejściowej.**

## NISZCZENIE PAPIERU

Przełącznik ustawić w pozycji ON/AUTO.

Wsunąć papier do szczeliny niszczarki.

Urządzenie uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie. Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać większej ilości kartek niż maksymalna, podana przez producenta.

W przypadku przepełnienia urządzenia, postępować zgodnie z informacjami podanymi w „zacięcie papieru”.

## NISZCZENIE KART PLASTIKOWYCH

Przełącznik ustawić w pozycji ON/AUTO. Włożyć JEDNĄ kartę plastikową do szczeliny niszczarki. Urządzenie uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie.

Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.

## NISZCZENIE PŁYT CD

Przełącznik ustawić w pozycji ON/AUTO. Włożyć JEDNĄ płytę CD do mniejszej szczeliny niszczarki. Urządzenie uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie.

Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać jednorazowo więcej niż jedną płytę CD lub kartę plastikową. Zabrania się niszczenia papieru i kart plastikowych lub płyt CD jednocześnie.

## OCHRONA SILNIKA:

Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przeciążenia urządzenia. Należy wtedy wyłączyć niszczarkę ze źródła zasilania i odczekać aż silnik schłodzi się do temperatury pokojowej.

## **UWAGA!**

Do konserwacji najlepiej używać typowy olej maszynowy - również dostępny u Twojego sprzedawcy.

## **SPOSÓB KONSERWACJI**

Obficie zlać wałki olejem przez szczelinę wejściową, przełączyć przełącznik w pozycję „ON /AUTO” ON i uruchomić urządzenie na 3 sek. (poprzez wsunięcie arkusza papieru przed czujnik), przełączyć przełącznik w pozycję „REV” na 3 sek, zmieniać położenie między pozycję „ON” i „REV” przynajmniej trzy razy.

## **SPOSÓB UŻYTKOWANIA**

Cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70% maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu. Ilość maksymalną należy stosować wyłącznie sporadycznie.

Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzi do dużych przeciążeń układów mechanicznych znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzących do jej uszkodzenia.

Nie należy ciąć miękkich obiektów takich jak np.: folia, tekstylia, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Również papier z taśmą samoprzylepną nie powinien być wkładany do niszczarki. Materiały te owijają się i zakleszczają noże.

## **USTERKI**

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

## **UWAGA!**

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia są takie jak w twoim gniazdku.
- Nie używaj urządzenia jeżeli kosz nie jest zainstalowany
- Nie używaj urządzenia jeżeli kosz jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
  - a) zanim opróżnisz kosz,
  - b) zanim zdejmiesz maszynę ze stojaka,
  - c) przed naprawą lub konserwacją,
  - d) przed otwarciem urządzenia w przypadku naprawy.

- Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.

## **WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA**

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania należy zachować środki ostrożności przy instalacji i obsłudze urządzenia.

### **OGÓLNE**

Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawaty, z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w w. przedmiotów.

Niestabilna powierzchnia może spowodować, że urządzenie może spaść powodując poważne uszkodzenia ciała.

Należy unikać szybkiego zatrzymywania, używania dodatkowej siły i nierówności w podłodze gdy urządzenie jest przesuwane na wózku, na kółkach lub na stoliku.

Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, osłony i inne zabezpieczenia. Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urządzenia oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).

### **ELEKTRYCZNE**

Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej tylko w taki sposób, jaki przedstawia instrukcja.

Gniazdo musi być ulokowane w pobliżu i musi być do niego łatwy dostęp. Podczas przemieszczania urządzenia należy odłączyć go od sieci i trzymać kabel przy urządzeniu.

Wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki sznura zasilającego z gniazdka sieciowego, które powinno być zlokalizowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzający prąd lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawiają się symptomy uszkodzenia urządzenia.

Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

### **SERWISOWE**

Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami.

Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymienionych usterek:

- do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji.

## USTERKI

<b>problemy</b>	<b>kontrola</b>	<b>rozwiązanie</b>
urządzenie nie działa;	wtyczka nie jest dokładnie podłączona do gniazda;	podłącz dokładnie wtyczkę do gniazda;
	przełącznik nie jest ustawiony w pozycji „ON”;	ustaw przełącznik na pozycję „ON”;
	przełącznik jest w pozycji „ON” ale nie pali się kontrolka;	sprawdź czy kosz jest dobrze ustawiony;
	kosz jest ustawiony na stojaku ale kontrolka nie świeci się;	wymij raz jeszcze kosz i sprawdź podłączenie do gniazda;
	niszczarka nie działa po włożeniu papieru;	papier powinien być wkładany centralnie aby uaktywnić czujnik;
	w przypadku gdy wykonano powyższe działania a urządzenie nie działa;	należy skontaktować się z najbliższym serwisem;
urządzenie nie działa po dłuższym użytkowaniu;	kontrolka świeci się;	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej;
urządzenie wstrzymało pracę podczas niszczenia dokumentów;	jeśli urządzenie pracowało bez przerwy przez dłuższy czas;	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej;
zwiększenie poziomu hałasu;	jeśli noże tnące urządzenia nie były okresowo smarowane/oliwione to zwiększa się poziom hałasu podczas niszczenia dokumentów;	wykonaj wtedy konserwację urządzenia opisaną w instrukcji;
zacięty papier;	Włożono zbyt dużo arkuszy papieru jednorazowo; - więcej niż 7 arkuszy 70g/m <sup>2</sup> papieru - papier nie był włożony prawidłowo do szczeliny niszczarki	włączyć przycisk „Rev” i spróbować samodzielnie usunąć zaklinowany papier, następnie włączyć „ON” aby spróbować raz jeszcze zniszczyć dokumenty. Jeśli nastąpiło poważne zacięcie papieru zwrócić się do sprzedawcy.

**DANE TECHNICZNE:**

Model:	PPS 702C <sub>TS</sub>
Szerokość cięcia:	3,9 x 44 mm (ścinki)
Wydajność (ilość arkuszy)	7 arkuszy A4 70g/m <sup>2</sup>
Napięcie	230-240 V ~50 Hz

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy.

Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne.

**RoHS**