

Uwagi

Dzieciom poniżej 12 roku życia zabrania się używania niszczarki.

Nie wolno wkładać palców, włosów, przedmiotów metalowych, klisz fotograficznych do niszczarki.

Nigdy nie ustawiać niszczarki w pobliżu źródeł wody oraz ogrzewania.

Wyłączyć niszczarkę zanim przystąpi się do czyszczenia obudowy. Czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Nie wolno stosować rozpuszczalników, benzyny lub innych środków rozcieńczających.

Nie wolno naprawiać niszczarki we własnym zakresie. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Dane techniczne:

Zasilanie: AC 220V , 59Hz, 1.7 A

Zużycie mocy: 130W

Wielkość ścinka: 2x12 mm

Niszczy: spinacze, zszywki, karty kredytowe

Wydajność (papier o gramaturze 70 g): 6-7 kartek

Prędkość: 3,5 m/minutę

Szerokość wejścia: 220 mm

Wymiary: 356x296x562 mm

Waga netto: 13 kg

INTARCO 96-321 Żabia Wola, ul. Orchidei 14a

Tel./fax.: 046 857 90 63

e-mail: intarco.@intarco.pl

<http://www.intarco.pl>



INSTRUKCJA OBSŁUGI

NISZCZARKA DOKUMENTÓW TARNATOR C1



INTARCO 96-321 Żabia Wola, ul. Orchidei 14a

Tel./fax.: 046 857 90 63

e-mail: intarco.@intarco.pl

<http://www.intarco.pl>

Instrukcja obsługi niszczarki TARNATOR C1

Proszę sprawdzić parametry zasilania, napięcie przed podłączeniem kabla do gniazda zasilającego.

WŁĄCZANIE NISZCZARKI:

1. podłączyć wtyczkę do gniazda
2. włożyć kosz na ścinki do urządzenia
3. włączyć przełącznik z prawej strony urządzenia, zaświeci się zielona lampka informująca o tym że zasilanie jest włączone

WYŁĄCZANIE NISZCZARKI:

1. Wyłączyć z zasilania

Odłączyć kabel zasilający z gniazda zasilającego, wówczas kiedy niszczarka nie jest używana przez dłuższy czas.

Opis produktu

1. Szczelina wejściowa
2. Ręczne wycofywanie papieru
3. Kosz na ścinki
4. Przełącznik przesuwania do przodu
5. Lampki sygnalizacyjne



Charakterystyka niszczarki

Wydajność : 6-7 kartek o formacie A4 i gramaturze 70g. Cięższe kartki , zawilgocone, mogą obniżyć wydajność. W wypadku potrzeby wycofania papieru, należy nacisnąć przycisk cofania. Przełączyć w pozycję auto aby urządzeni dalej pracowało.

Urządzenie zatrzyma się automatycznie kiedy papier zostanie załadowany oraz zapali się lampka. Przetaw przełącznik do pozycji cofania i naciśnij go. Urządzenie wycofa papier. Włącz przełącznik do pozycji auto i niszczarka ponownie będzie pracowała.

Niszczarka zatrzyma się automatycznie, aby zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem w przypadku, gdy urządzenie pracuje przez dłuższy czas. Niszczarkę należy wyłączyć i poczekać kilka minut przed ponownym włączeniem.

Urządzenie jest przystosowane do niszczenia papieru, zszywaczy, spinaczy, karty kredytowych.

Niszczarka nie będzie działać jeżeli drzwiczki nie będą zamknięte poprawnie. Ponowne włączenie i umieszczenie kosza we właściwej pozycji spowoduje uruchomienie niszczarki.

Po wyjęciu kosza na ścinki, silnik niszczarki zostanie automatycznie wyłączony. Sygnalizacja świetlna zostanie również wyłączona. Lampka zasilania zgaśnie, niszczarka przestanie pracować, po ponownym włożeniu kosza do niszczarki, zielona lampka zaświeci się i urządzenie powróci do trybu pracy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Opis sytuacji	Analiza problemu	Rozwiązanie
Niszczarka nie działa	Rozłączona wtyczka	Włączyć wtyczkę
	Obniżone napięcie	Zastosować nominalne napięcie
Wyjęty kosz z niszczarki		Wstawić kosz do urządzenia
Automatyczne zatrzymanie urządzenia spowodowane zabezpieczeniem przed przegrzaniem		Zastosować grubszy papier lub złożyć kartkę na pół
Całkowicie zapełniony kosz		Usunąć ścinki z kosza
Zablokowany włącznik	Zakleszczony papier	Przesunąć włącznik w pozycję cofania ponownie włączenie niszczarki
Niszczarka nie zatrzymuje się	Resztki ścinków w otworze wejściowym	Oczyścić wejście
Duży hałas	Niszczarka nie stoi na równej powierzchni	Poprawić ustawienie
Brak ostrzeżenia	Czujnik pod głowicą niszczarek w wypadku przeładowania jest zakurzony	Wyjąć wtyczkę z gniazda, wyjąć ścinki z kosza, oczyścić czujnik