



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁY:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

KATOWICE

41-700 RUDA ŚLĄSKA

ul. Achtełika 1

tel./fax: (0-32) 342 10 50

Instrukcja obsługi

LAMINATOR

NOVITECH



UWAGA!

Dokładnie przeczytaj całą instrukcję.

CHARAKTERYSTYKA

Gratulujemy zakupu laminatora NOVI TECH. Jest to elegancki, z nowoczesną obudową i wygodny w użyciu laminator, dzięki któremu możesz zabezpieczyć swoje ulubione fotografie (o maksymalnych wymiarach 222 x 349 mm), karty członkowskie, listy i wiele innych dokumentów, które wymagają zabezpieczenia przed zabrudzeniem, zniszczeniem, zżółknięciem, zawilgoceniem i sfalszowaniem itd.

JAK OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZE REZULTATY LAMINACJI

1. Folia inna niż konfekcjonowana (w postaci kopert) może zostać wciągnięta do laminatora podczas laminacji. Używanie folii innej niż rekomendowana może powodować problemy przy laminowaniu.
2. Jeśli folia nie jest włożona prosto - mogą się pojawić linie lub zmarszczki.
3. Jeśli margines jest większy niż 3 mm - folia może zagiąć się na obu końcach laminowanego dokumentu.
4. Wszystkie zdjęcia oraz dokumenty powinny być suche.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Ustaw przełącznik sieciowy w pozycji „I”. Kiedy lampka się zaświeci, urządzenie jest dostatecznie nagrzane i gotowe do laminacji.
2. Dobierz odpowiednią folię w zależności od rodzaju laminowanych materiałów
3. Dokument należy umieścić w folii, zachowując równe marginesy ze wszystkich stron - ok. 3mm. Większy margines może spowodować zagięcie, skręcenie lub zablokowanie podczas laminowania.
4. Folię z dokumentem włożyć zgrzanym brzegiem w szczelinę laminatora.
5. Wyjąć zalaminowany dokument, z drugiej strony szczeliny, zaraz po tym jak dokument się zatrzyma.

Jeśli folia zalaminowanego dokumentu jest mglista – powtórz czynność laminacji.

KONSERWACJA

1. Kiedy pokrywa jest zabrudzona, użyj miękkiej szmatki z wodą lub naturalnymi detergentami.
2. Nie używaj rozpuszczalnika czy benzyny.
3. Nie odkręcaj pokrywy do czyszczenia wałków! Może to spowodować porażenie prądem.
4. Skontaktuj się z serwisem przed otwarciem pokrywy.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca.

Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V~, 50 Hz
Max. zużycie energii	460W
Grubość folii	75-100 mic.
Max. rozmiar dokumentów	222 x 349 mm
Max. grubość dokumentów	0,4 mm
Prędkość laminacji	31,5 cm/min.
Czas nagrzewania	15-20 min.

UWAGA !

- Po odkręceniu pokrywy bądź ostrożny by uniknąć porażenia prądem.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj rękawice ochronne.
- Nie wykonuj laminowania w pobliżu substancji łatwopalnych.
- Chroń urządzenie przed wilgocią czy wodą.
- Nie używaj siły podczas laminowania.
- Materiały o ostrych krawędziach czy dużej grubości mogą powodować zniszczenie wałków.
- Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli urządzenie jest obsługiwane w pobliżu dzieci.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka przed konserwacją urządzenia.
- W momencie wystąpienia jakiegokolwiek usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Nie należy samemu otwierać urządzenia.
- Używanie innych materiałów i akcesoriów do laminacji niż polecane przez autoryzowanych dystrybutorów urządzeń może być przyczyną awarii i uszkodzeń.
- Nie używać w żadnym innym celu niż opisany w instrukcji.